

## d1 主机级联方法

- 1、级联条件
  - (1) 级联的主机固件版本需要一致
  - (2)级联的主机需要在一个网段内,并设置成固定 IP
  - (3) 级联的主机需要添加在同一个账号下
  - (4) 配置级联的终端设备(手机、电脑等)需要和主机在一个网段内
  - (5) 最多支持 16 个主机级联,所连接设备数为 16\*232
- 2、级联说明
  - (1) 级联之后,从主机的设备都会在主主机里面显示
  - (2)级联之后,主主机和从主机都可以添加/删除设备,并在主主机中同步 显示
  - (3) 由于网络设备(摄像机、d.play等)的添加是通过 IP 添加,所以所有 的网络设备都在主主机里面添加
  - (4)级联之后,所有设备都在主主机里面显示,所以所有场景都在主主机 里面编辑
- 3、级联步骤

(1)	在一个	`账号`	下面添加	你所需到	要级联的	d1	主机。
-----	-----	------	------	------	------	----	-----

	<b>d</b> .SmartHome*	
	选择您的主机进行连接	
• 在# 王州网络洪杰显示		
	连接 ····································	
高级		
2 自定义合称		
• 在线 主机网络状态显示		
	连接	



(2) 选定一个主机作为主主机,进入主主机的"设置",选择"主 从机设置",点击"添加从机"

dSmortHom	าค	主从机设置
単歌 習 网络与Wifi	<b>家</b>	当前主机模式
修改网关密码	>	主主机
备份	>	
d.SmartLink设置	>	
DVACO有线灯光系统	>	添加从机
固件升级	>	
设置向导	>	
主从机设置	>	
<b>众</b> 用户与账户信息	>	
<b>ノ.</b> 切换d1主机		

(3)"添加从机"之后会自动搜索网络里面的其他主机,搜索完成选择需要级联的主机

选择从机:			主从机设置	Ē		
选择从机:						
2 - SQVI IV/1YEK2SVAA/11111A	选择从机:					-
			2 - S9YUV1YFK2SVWV	/11111A		
返回		返回			设置	

## (4) 选择"设置",完成级联

主从机设置	
当前主机模式	
主主机	
从机 1F主机	
删除该从机	同步从机设备
添加从机	

## 5、级联之后,从主机里面的设备都会在主主机里面显示

6、解除级联选择"删除该从机",继续添加从主机,选择"添加从机"